

Türkçe - Açıklama	
1. Ekran	<ul style="list-style-type: none">Ekran, sıcaklığı gösterir.
<ul style="list-style-type: none">Pil bölümü	<ul style="list-style-type: none">Pil bölümü cihazın arkasında bulunur.Pil bölümünü açın.Pil bölümüne pil (LR1130, 1.5V) takın. Pil kutuplarının (+/-) pil bölümündeki kutup işaretleriyle eşleştiğinden emin olun.Pil bölümünü kapatın.

Kullanım

- Şarabın sıcaklığını ölçmek için cihazı şişenin etrafına asın. Cihaz otomatik olarak açılır. Ekran, şarabın sıcaklığını gösterir.
- 3 dakikadan arından cihaz otomatik olarak kapanır.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dağıtıcı, zaraatardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatların verilmiş ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması olmayan kişilerle 8 yaş ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, duyuşsal, zihinsel ya da hareket yetenekleri veya deneyimi ve bilgisi yeterli olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları müddetçe, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz sadece tasarlanan amaç için kullanılır. Cihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanılmayn.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekân kullanım için uygundur. Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Cihaz sadece evde kullanıma uygundur. Cihaz ticari amaçlar için kullanılmayn.
- Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.

Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devreye yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri suya maruz bırakmayın.
- Cihaz ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Piller, tam olarak boşaldığında sıvızı gerçekleştirebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanın dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlemeden veya bakımdan önce cihazı daima kapatın.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihaz suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurudayın.

Destek

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin

İletişim

NEDES B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollanda